

Buton functii (DH24PB3) Hikoki 322787



Producător: HIKOKI

Cod produs: 322787

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Pre ~~45,00~~ Lei, 00 Lei

Fara TVA: 33,06 Lei

Buton functii (DH24PB3) Hikoki 322787

Buton functii (DH24PB3) Hikoki 322787	
Clasa de utilizare	Profesionala
Compatibilitate	DH24PB3
Set de livrare	Ambalaj de 1 buc.
Importanta	In cazul in care nu sunteti sigur de modelul sau codul piesei va rugam sa contactati un reprezentat SERVICE EVOSTORE. Piese aduse pe baza de comanda speciala sau externa sunt NERETURNABILE. Piese au garantie doar daca sunt montate in SERVICE EVOSTORE sau cele agreate de producator. Dupa plasarea comenzii va rugam sa asteptati confirmarea disponibilitatii pieselor pentru a finaliza comanda. Pentru informati: 031.1004422 / 0725.697694 / Mihail Sebastian, 88, Bucuresti
RECOMANDAM	service-shop.ro / serviceshop.ro (scheme explodate, service si piese de schimb originale).